

Tabela przeglądów BF 8 BF 10 BF 15 BF 20 / DK2

Czynność		Częstotliwość (3)		Przed każdym użyciem	Po każdym użyciu	Po 1 m-cu lub 20 h	Po 6 m-cach lub 100 h	Po 1 roku lub 200 h	Po 2 latach lub 400 h
		Wykonuj co wskazaną liczbę miesięcy lub godzin pracy, w zależności co nastąpi pierwsze							
*	Olej silnikowy	Sprawdź poziom							
		Wymień							
	Olej przekładniowy	Wymień							
	Pasek rozrządu	Sprawdź						(2)	
	Filtr oleju silnikowego	Wymień							
	Linka rozrusznika	Sprawdź							
*	Połączenie gaźnika	Sprawdź – wyreguluj			(2)	(2)			
	Wolne obroty	Sprawdź – wyreguluj			(2)	(2)			
*	Luz zaworowy	Sprawdź – wyreguluj						(2)	
*	Świece zapłonowe	Sprawdź – wyreguluj							
		Wymień							
	Śruba napędowa i zawleczka zabezpieczająca	Sprawdź							
	Smarowanie	Pokryj smarem			(1)	(1)			
*	Zbiornik paliwa i filtr w zbiorniku	Oczyść							
*	Filtr paliwa	Sprawdź							
		Wymień							
*	Termostat	Sprawdź						(2)	
*	Linia paliwowa	Sprawdź							
		Wymień							
						Co 2 lata (jeśli to konieczne) (2)			

*Czynność związana z emisją dla modeli bodeńskich

UWAGA:

- (1) Smaruj silnik częściej, jeśli jest użytkowany w słonej wodzie.
- (2) Niniejsze czynności powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- (3) Przy użytkowaniu komercyjnym, dokładnie notuj robocze godziny pracy silnika, aby zapewnić prawidłowe czasookresy serwisowania.

Częstotliwość (3) Wykonuj co wskazaną liczbę miesięcy lub godzin pracy, w zależności co nastąpi pierwsze		Przed każdym użyciem	Po każdym użyciu	Po 1 m-cu lub 20 h	Po 6 m-cach lub 100 h	Po 1 roku lub 200 h	Po 2 latach lub 400 h
Czynność							
	Akumulator i połączenia przewodów	Sprawdź poziom – dokręć					
	Śruby i nakrętki	Sprawdź – dokręć		(2)	(2)		
*	Rurka odpowietrzająca skrzyni korbowej	Sprawdź				(2)	
	Anoda (zewnątrzna)	Sprawdź					
	Anoda (wewnętrzna)	Sprawdź					(2) (6)
	Kanały wody chłodzącej	Oczyść	(4)				
	Pompa wody	Sprawdź				(2)	
	Awaryjny wyłącznik zapłonu	Sprawdź					
	Wycieki oleju silnikowego	Sprawdź					
	Każdy działający element	Sprawdź					
	Stan silnika (5)	Sprawdź					
	Power Tilt (hydrauliczne podnoszenie silnika)	Sprawdź			(2)		

UWAGA:

- (1) Smaruj silnik częściej, jeśli jest użytkowany w słonej wodzie.
- (2) Niniejsze czynności powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- (3) Przy użytkowaniu komercyjnym, dokładnie notuj robocze godziny pracy silnika, aby zapewnić prawidłowe czasookresy serwisowania.
- (4) Jeśli silnik jest użytkowany w słonej, mętnej lub mulistej wodzie, powinien być przepłukiwany po każdym użyciu.
- (5) Sprawdź, czy silnik uruchamia się bez problemu, czy brzmi normalnie podczas pracy oraz sprawdź otwór kontrolny wody chłodzącej.
- (6) Wymień płytkę anodową w momencie, gdy jej rozmiar zmniejszy się o ok. 1/3 od oryginalnej wielkości powierzchni.

